

**HELIFUEL™ SYSTEM**

**Mottakskontroll av transportanker**

Dok. nr.: PH-KUN-008  
Side: 1 av 1  
Dato: 29.12.2006  
Laget av: BK

1. Sørg for at tanken er jordet med jordingskabel og klype. Husk å merke tankene med status. Se punkt 5.11.6 i OLF manual ) **Bruk logg! Husk settlingstid, 1 time pr høydemeter tank**
2. Drener minimum 4 liters prøve.
3. Sjekk at prøven er fri for vann og partikler. (Standard prosedyre med bruk av sprøyte og Shell Water Detector) Bruk vedlagt logg!
4. Utfør egenvektsmåling av drivstoffet.  
**Skal loggføres i transportsertifikatet for tanker.**